

## Jak rozwiązać problemy z wydrukiem i tnieniem

1. Wyjmij taśmę z urządzenia.
2. Przytrzymaj górną tarczę urządzenia, a następnie przekręć dolną tarczę aż środek mechanizmu tnącego na górnej tarczy znajdzie się w tej samej linii co szeroki plastikowy element na dolnej tarczy. Kiedy zostaną wyrównane, powinno być słyszalne "kliknięcie".

Nieprawidłowa pozycja



Prawidłowa pozycja

